

SCANDINAVIAN



SPACARE

Bruksanvisning för SpaCare SpaChock

Gäller för följande artikelnummer: 520

SpaCare SpaChock är ett klorfritt chockmedel som används för att garantera vattenhygien i utomhusspa massagebadkar, bubbelbad och barnbassänger.

ANVÄNDING:

SpaCare SpaChock tillsätts direkt i smutsavskiljaren eller i patronfiltret, när vattencirkulationen är i gång. Vattenmassagen (vattenstrålarna) ställs in på lägsta hastighet. Man kan bada efter 5 minuter. Vid nypåfyllning och chock tillsätts 30 ml **SpaChock** per 1000 liter vatten. För det dagliga badet tillsätts 10 ml **SpaChock** per 1000 liter vatten. Om vattnet efter bad ska stå oanvänt till nästa dag eller ännu längre, tillsätts 30 ml **SpaChock** per 1000 liter vatten för efterdesinficering av badvattnet.

Kontrollera syre- och pH-värdena med ett O₂/pH-tester.

Lämpligt syrevärde: 3,0-8,0 mg/l – lämpligt pH-värde: 7,0-7,4.

OBS! SpaCare SpaChock rekommenderas för klorfri, snabb syresättning/chockbehandling av badvatten som dagligen behandlas med t.ex. **SunWac**-tabletter, bromintabletter, **BioBromide Salt** eller **MiniChlor**, då behandlingen är luktfri och man kan bada 5 minuter efter tillsättningen.

Tips! Se www.saniklar.se om du har problem med vattnet i poolen.



WENDT&SØRENSEN
WE PURIFY AIR & WATER